

# دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP کار با دستگاه)

۱-هدف: این دستورالعمل، استفاده، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه..... مدل..... ساخت کشور..... به شماره شناسائی..... واقع در بخش.....میز شماره..... را شرح میدهد.

۲-دامنه عملکرد: این دستگاه جهت اندازه گیری ۱-.....-۲-.....-۳-..... میباشد. و نباید جهت موارد غیر مرتبط استفاده شود.

۳-مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال باید سریعاً" به واحد QA گزارش گردد.

## ۴-مواد و تجهیزات:

۴-۱) تجهیزات

۱- نام و کد دستگاه

۲- اگر نیاز به متعلقاتی مانند ترانس و..... میباشد بطور دقیق قید شود.

۴-۲) مواد:

مواد شیمیایی مورد نیاز(چه برای کالیبراسیون، چه نظافت دستگاه)، قید شود.

## ۵-روش کار:

بطور کامل، بند بند، دستوری و صریح قید شود.

## ۶-ایمنی و توصیه:

کلیه نکات ایمنی برای حفاظت از کاربر قید شده و توصیه های لازم برای استفاده بهتر از دستگاه ذکر شود.

## ۷-نگهداری و مراقبت:

نکات لازم جهت مراقبت از دستگاه قید شود؛ مثلاً" اگر دستگاه با گاز خاصی کار میکند پس از اتمام کار باید بسته شود و.....

## ۸-مراجع و منابع:

منابع مورد استفاده برای نوشتن دستورالعمل قید شود؛ مثلاً" کاتالوگ و دستورالعمل ارسالی توسط تولید کننده.